

Hoe meet ik de lengte van een cilinder?

Een cilinder heeft steeds 2 maten: buitenmaat (Ext) en binnenmaat (Int). We schrijven de maat op volgende manier Ext/Int; vb 30/45 (buitenmaat 30mm, binnenmaat 45mm)

Druk deze pagina af en let erop dat je printerinstelling op 100% staat (passend afdrukken kan een vervormd beeld geven). Leg de te vervangen cilinder op de afbeelding en zorg ervoor dat het zwarte punt zichtbaar is door het gat met schroefdraad. Lees nu de buitenmaat en de binnenmaat af onder de cilinder.

midden gat van de bevestigingsbout

