

CYCLOPS

Inleren van een handset op een bestaande installatie met buitenpost en minstens één handset:

- Ga in de nieuwe handset menu naar Gebruiker. Zet ID op 2.
 - Ga in de nieuwe handset menu naar 'Code' selecteer 'code wissen' kies OK
 - Ga in de bestaande handset (ID=1) menu naar 'Code', kies 'Code vrijgeven'
 - Ga in de nieuwe handset met ID=2 naar menu 'Code' en kies 'Code ontvangen'
- Als de code werd ontvangen, komt er 'geslaagd' op het scherm en u hoort 3 beeps.

Verlaat menu op beide handsets, bel eens aan op de buitenpost. De twee handset rinkelen.

Procedure geslaagd.

Inleren van één handset op één buitenpost.

Reset buitenpost:

- Druk de reset in en houd deze ingedrukt.
- U hoort 1 beep
- U hoort 2 beeps
- U hoort 3 beeps
- Laat nu de reset los en u hoort nog één beep
- Koppel de batterij van de buitenpost los en ook de voedingsspanning
- Plaats de batterij terug in de buitenpost

Reset handset:

- Ga in de menu naar Code, en selecteer: 'Code wissen' kies 'Ja'

Handset inleren op buitenpost:

- Ga in de handset naar 'Code', selecteer: 'Code instellen'
- Druk de reset in van de buitenpost tot u één beep hoort
- Laat los
- Op de handset ziet u: 'Geslaagd'
- Verlaat de menu op de handset.

Procedure geslaagd.

Inleren van een extra buitenpost.

Reset buitenpost:

-Druk de reset in en houd deze ingedrukt.

U hoort 1 beep

U hoort 2 beeps

U hoort 3 beeps

Laat nu de reset los en u hoort nog één beep

Ga op de handset naar 'Code', kies 'Code vrijgeven'.

Druk nu de reset in van de buitenpost en houd ingedrukt tot je twee beeps hoort.

Laat reset los.

Buitenpost geeft een beep als het inleren is geslaagd.

Verlaat het menu op de handset. 'Exit'

Procedure geslaagd.